

inklusive  
**Try&Buy**

WLAN-Services  
3 Monate  
kostenfrei

Einrichtung eines WLAN-Hotspots auf  
**Bosch Coach MediaRouter**



**Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, stellen Sie bitte folgende Punkte sicher:**

- Sind alle Kabel eingesteckt? (z. B. Stromanschluß, LTE-Antenne).
- Führen Sie die SIM-Karte in einen der beiden vorgesehenen Slots ein.
- Schreiben Sie sich die Seriennummer und das WLAN-Passwort auf (oder stellen Sie sicher, dass Sie die BOSCH Informationskarte griffbereit haben).
- Verbinden Sie sich mit dem WLAN (Die SSID ist z. B.: Bosch Router 12345 - normalerweise werden die letzten 5 Ziffern der Seriennummer verwendet).

1. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem BOSCH Coach Media Router, öffnen Sie bitte einen Browser und navigieren zur URL 192.168.1.1 oder geben die Adresse: "http://bosch.router" in Ihrer Browserzeile ein.

 **BOSCH**  
Invented for life

Login

You need administrator privileges to enter user interface of router. To do this, please enter the system password.

Password

Login Cancel

English

2. Loggen Sie sich hier mit Ihren Zugangsdaten ein.  
Als Standardpasswort ist "admin" gesetzt. Dieses Passwort können Sie nach dem ersten Einloggen ändern.

3. Unter „Overview“ navigieren Sie zu den Einstellungen der SIM-Karte. Bitte geben Sie an dieser Stelle den PIN der SIM Karte im dafür vorgesehenen Feld ein und wählen den Provider aus, der Ihrer Datenkarte entspricht.

**BOSCH**  
Invented for life

Overview | Position | Media Server | Settings | Services | Help

### SIM setup

No PIN available - Not connected

**PIN (primary)** PIN

3 of 3 attempts remained.

### SIM Selection

Active SIM

### Internet

Connection

**Internet IP** No network available  
**SIM profile** No selected profile  
**Roaming** Deactivated

SIM cards

**SIM Slot 1** Waiting for PIN  
**SIM Slot 2** No SIM card inserted

Public hotspot settings

### WLAN

Connection

**Router IP** 192.168.1.1  
**Network name(SSID)** Bosch Router 012345  
**Network mode** Mixed b/g/n  
**Encryption** WPA2

Connected devices (1)

**M30-70** 192.168.1.61

No PIN available | English

Overview Position Media Server Settings - Services Help

### SIM setup

Not connected

No selected profile

A profile was automatically identified for your SIM card.  
Please select a profile from the list below!

Bild Mobil - BILD Mobilportal APN: access.vodafone.de
Bild Mobil - Contract APN: web.vodafone.de
Bild Mobil - BILDbmobil Speedstick (Surfpakete) APN: event.vodafone.de
Vodafone APN: web.vodafone.de
Vodafone - WebSessions APN: event.vodafone.de
1&1 - Mobile Broadband APN: web.vodafone.de
1&1 - Mobile Web APN: mail.partner.de
Vodafone DE - Vodafone DE APN: web.vodafone.de

### WLAN

Connection

Router IP	192.168.1.1
Network name (SSID)	Bosch Router 012345
Network mode	Mixed b/g/n
Encryption	WPA2

Connected devices (1)

M30-70	192.168.1.61
--------	--------------

4. Nun prüfen Sie bitte die Informationen im Menü „Settings“ > „Device information“. Die Services von HOTSPLOTS sind nur für Softwareversionen 1.1.466 oder aktueller erhältlich.

Ab der Version 1.1.1162 ist die HOTSPLOTS Try&Buy Aktion verfügbar. Um mehr über die Aktion zu erfahren, lesen Sie bitte diese Anleitung ab Punkt Nr. 9.

The screenshot displays the Bosch HOTSPLOTS web interface. At the top right, the Bosch logo and the slogan "Invented for life" are visible. The navigation bar includes "Overview", "Position", "Media Server", "Settings", "Services", and "Help". The "Settings" menu is open, showing options like "Internet", "Cascading", "WLAN", "SIM Preferences", "Landing Page", "Services", "System settings", "Domain filtering", "Update", "Device information", and "Logout". The "Device information" option is selected, leading to a page with the following details:

<b>Router IP</b>	192.168.1.1
<b>name(SSID)</b>	Bosch Router 012345
<b>ork mode</b>	Mixed b/g/n
<b>ncryption</b>	WPA2
<b>devices (1)</b>	
<b>M30-70</b>	192.168.1.61


Other visible settings include:

- SIM Selection:** Active SIM: Automatic
- Internet Connection:** Internet IP: 123.123.123.123, SIM profile: T-Mobile(Telekom) - T-Mobile LTE, Roaming: Deactivated
- SIM cards:** SIM Slot 1: SIM card active, SIM Slot 2: No SIM card inserted
- Public hotspot settings:** Provider: hotspots, Hotspot name: BCMROCO123456789, VPN gateway: Connection disconnected


The status bar at the bottom shows "Telekom.de Telekom.de 3G", signal strength, and data usage: "↓ 36.72 KB ↑ 30.71 KB". A language selector "English" is also present.

5. Wie Sie ein Update der Softwareversion durchführen können, beschreiben wir unter Punkt 6.

Benötigen Sie kein Update, überspringen Sie diesen Punkt bitte und fahren direkt mit Punkt 8 fort.




6. Bitte führen Sie ein Software-Update durch. Um dieses zu starten, wählen Sie den Button „Update“ unterhalb des „Settings“-Menü. Sie benötigen hierfür in jedem Fall eine gültige SIM-Karte. Der Download wird das Datenvolumen der SIM-Karte in Anspruch nehmen.



7. Wählen Sie den Button „Check for update“. Der BOSCH Coach MediaRouter lädt und installiert die aktuellste verfügbare Software. Die Downloadzeiten sind abhängig von der Mobilfunkverbindung. Alle LED leuchten währenddessen rot.

Bitte versuchen Sie nach einer gewissen Zeit sich wieder mit dem WLAN des BOSCH Coach MediaRouter zu verbinden.

8. Unter der aktuellsten Software-Version hat sich Ihr BOSCH Coach MediaRouter bereits mit dem HOTSPLOTS System verbunden und ein WLAN-Hotspot wurde automatisch aktiviert.



9. Bitte rufen Sie nun in der oberen Menüleiste den Punkt „Services“ auf. Sie werden automatisch auf die Startseite der HOTSPLOTS Try&Buy Aktion umgeleitet.

**Sollten Sie bei der Konfiguration Ihres BOSCH Coach MediaRouters Unterstützung benötigen, rufen Sie uns bitte an (+49 (30) 29 77 348-83) oder senden eine E-Mail an [bus@hotsplots.de](mailto:bus@hotsplots.de).**



**HOTSPLOTS Try&Buy steht Ihnen über Ihren BOSCH Coach MediaRouter zur Verfügung.**

**Die Voraussetzungen sind:**

- Sie stellen pro Bus (Hotspot) eine SIM-Karte zur Verfügung.
- Ihr BOSCH Coach MediaRouter wurde entsprechend der obigen Anleitung konfiguriert.
- Sie benötigen ein HOTSPLOTS Kundenkonto.

## Was beinhaltet der kostenfreie Testzeitraum?



**HOTSPLOTS  
Fahrgast-WLAN**

Mit den WLAN-Lösungen von HOTSPLOTS bieten Sie Ihren Fahrgästen einen sicheren, schnellen und flexiblen Zugang zum Internet.

Mit der Aktivierung des Hotspots auf ihrem Bosch Coach MediaRouter wird der 3-monatige Test dieser Services freigeschaltet. Nach 3 Monaten endet der Test automatisch. Sie müssen nicht kündigen. Innerhalb der 3 Monate surfen Ihre Fahrgäste im Bus sicher und kostenfrei.



**HOTSPLOTS  
Telemetrie**

Sie können als Betreiber 3 Monate lang kostenfrei HOTSPLOTS Telemetrie nutzen.

Loggen Sie sich mit Ihren Nutzerdaten aus dem Kundenbereich unter [my.hotspots.de](http://my.hotspots.de) ein. Dort finden Sie die Statistiken der Nutzung Ihres Hotspots und die Telemetrie-Daten, die Ihr Bus überträgt (Position, Funkfeldstärke etc.)

10. Nach erfolgreicher Konfiguration des BOSCH Coach MediaRouters wurden Sie über den Button „Services“ in der oberen Menüleiste (vgl. Punkt 9) auf die folgende Webseite geleitet:



**Danke, dass Sie sich für Bosch Coach MediaRouter mit HOTSPLOTS WLAN entschieden haben.**

Sie haben hier jetzt die Möglichkeit den Router auf Ihrem Kundenkonto zu aktivieren oder direkt einen kostenfreien dreimonatigen Test der WLAN-Services zu starten.

**Bitte führen Sie als erstes die beiden folgenden Schritte aus:**

1. Bitte melden Sie sich in unserem **Kundenbereich** an. Sollten Sie noch kein Kundenkonto haben registrieren Sie sich bitte neu.
2. **Bitte laden Sie danach diese Seite erneut.** (Aufruf über den Reload-Button oder mittels \*F5\*-Taste.)

11. Bitte folgen Sie den Schritten, die auf der Webseite beschrieben sind. Sollten Sie noch kein Kundenkonto bei HOTSPLOTS eingerichtet haben, können Sie sich auf der Seite kostenfrei registrieren.



**Nach Einloggen in Ihr HOTSPLOTS Kundenkonto ist es zwingend erforderlich, dass Sie die unter Punkt 10 aufgerufene Seite neu in Ihrem Browser laden. Dies kann über den Reload-Button des Browsers erfolgen oder durch die Taste F5.**

12. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den kostenfreien Testzeitraum unverzüglich zu starten.



Danke, dass Sie sich für Bosch Coach MediaRouter mit HOTSPLOTS WLAN entschieden haben.

### **Testzeitraum starten und Router auf Ihr HOTSPLOTS Kundenkonto übertragen**

Bitte wählen Sie jetzt aus den folgenden Optionen aus, um Ihren Router zu registrieren:

Der Bosch Coach Media Router mit der Seriennummer OC-12 hat sich erfolgreich mit unseren Servern verbunden. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- Ich möchte den kostenfreien 3-monatigen Testzeitraum starten und den Router auf mein HOTSPLOTS Nutzerkonto registrieren.
- Ich möchte nur den Router auf mein HOTSPLOTS Nutzerkonto registrieren.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an unser Mobileteam. Sie erreichen uns per E-Mail unter bus@hotspots.de oder telefonisch auf der +49(0)30-297348-83.

03/2020  
Version 3.2



hotspots GmbH  
Rotherstr. 22  
10245 Berlin

Vertrieb und Beratung  
Tel: +49 (30) 29 77 348-83  
Fax: +49 (30) 29 77 348-99

fahrgastwlan@hotspots.de  
www.hotspots.de